

Allgemein-, Montage-, Verwendungs- Sicherheitshinweise für DOMOFERM Produkte

Allgemeinhinweise:

- Der Transport, sowie das Be- Entladen der Produkte hat vom sachkundigen Personal bei Nutzung geeigneter Handschuhe und Hebewerkzeuge zu erfolgen.
- Die Verantwortung für den fachgerechten Einbau inkl. verwendeten Montagematerial liegt beim Monteur. Für unsachgemäß zusammengebaute Elemente übernimmt Domoferm GmbH & Co. KG keine Gewährleistung.
- Jegliche Gewähr für die Vollständigkeit dieser Montageanleitung ist ausgeschlossen und berechtigt Sie nicht zur Reklamation. Im Fall von auftretenden Fragen zur Montage oder Produktdetails ist der Hersteller zu kontaktieren.
- Achten Sie bereits bei der Bestellung des Produktes auf die Einhaltung gültiger Bauordnungen, OIB-Richtlinien, Normen und Verordnungen.
- Beachten Sie, dass die effektive Durchgangslichte Breite je nach verwendetem Bandtypen bzw. Türfalzgeometrie von der Stocklichten Breite abweichen kann.
- Beachten Sie die zulässigen Raumklimaunterschiede zwischen den Räumen, welche vom Türelement getrennt werden. Der Einsatz der Türe unter speziellen Klimabedingungen (z.B.: Schwimmbad, Sauna, Kühlhaus, speziellen Werkräumen etc.) ist vor einer Bestellung abzuklären.
- Zusätzliche Anforderungen an das Tür-/Torelement wie z.B. Einfluss von Chemikalien- Dämpfen verlangen nach einer schriftlichen Freigabe durch Domoferm GmbH & Co. KG.
- Domoferm GmbH & Co. KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
- Satz- und Druckfehler vorbehalten!
- Zubehör- und Kleinteile (Schrauben, Nägel, Krampen etc.) sicher vor Kleinkindern aufbewahren – Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Montagehinweise:

- Die Hinweise der jeweiligen Einbau- Montageanleitungen sind einzuhalten.
- Verwenden Sie erforderliche Werkzeuge und Hilfsstoffe ordnungsgemäß (Hinweise der jeweiligen Produkthersteller beachten) um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Teile Ihres Elements liegend, auf planem Untergrund, oder stehend, gegen Umfallen gesichert, nur in trockenen, gut belüfteten Räumen. Schützen Sie diese vor Staub und Verschmutzung durch geeignetes Abdecken. Lagern Sie die Zarge idealerweise liegend im Karton bei 45% rel. Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 15 und 20°C. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Feuchtigkeit.
- Torblattelemente mit horizontaler Teilung dürfen nur liegend, auf planem Untergrund gelagert werden. Sonst gelten die oben angeführten Lagerbedingungen.
- Torblattelemente nur gemäß Montageanleitung aufheben. Aufheben über die kurze Kante kann zur Beschädigung des Elements führen.
- Auf körperschonende Haltung beim Heben und Tragen ist zu achten. Gegebenenfalls geeignete Hebe- Transportmittel verwenden.
- Erst nach Abschluss aller Maler-, Tapezierer- und Fußbodenverlegearbeiten sollte die Zarge eingebaut werden.
- Angrenzende Wandteile müssen trocken sein und die Räume müssen eine relative Luftfeuchtigkeit UNTER 60% aufweisen.
- Kontrollieren Sie vor dem Auspacken der Teile nochmals die Wandlochmaße mit den Angaben auf der Verpackung.
- Kontrollieren Sie ihr Domoferm-Produkt noch vor dem Zusammen- bzw. Einbau auf etwaige Schäden und melden Sie diese unverzüglich. Spätere Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden!
- Verändern oder entfernen Sie Bauteile nur soweit dies von Domoferm GmbH & Co. KG empfohlen wird (z.B.: Kürzen des Türblattes). Beachten Sie die zulässigen Arbeiten für Funktionstüren in der Preisliste. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Domoferm GmbH & Co. KG!
- Türblatt und Zarge bzw. Torelemente sind während und nach der Montage mit größter Sorgfalt zu behandeln!
- Bei Zugluft sind die Torelemente mit größter Sorgfalt zu behandeln! Torblatt kann durch Zugluft in Bewegung versetzt werden!

- Achten Sie bei der Montage speziell beim Abstellen oder Ablegen von Produktteilen, dass es zu keinen Beschädigungen kommt.
- Wenn Sie das Türblatt vor der Montage anlehnen, achten Sie darauf, dass die Tür nicht umfallen oder kippen kann. Verwenden Sie eine rutschsichere Unterlage, um den Bodenbereich des Türblattes nicht zu beschädigen.
- Etwaige Elektroarbeiten dürfen NUR von Fachpersonen ausgeführt werden.
- Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der Schaum-, Klebstoff- bzw. Mörtelhersteller bzw. eventueller Zubehör- und Beschlagshersteller.
- Bei überbreiten, überhohen Türen, oder Türblättern mit erhöhtem Gewicht, ist auch dann eine Verschraubung und „Vermörtelung der Befestigungspunkte“ des Elements auszuführen, wenn keine zusätzlichen Produkteigenschaften wie Einbruchhemmung, Feuerschutz usw. gefordert sind.
- Es dürfen nur Türen und/oder Zargen gekürzt bzw. bearbeitet werden, die dafür vorgesehen und freigegeben sind. Bei Zweifeln ist der Fachhändler oder Hersteller zu kontaktieren. Bei den Arbeiten ist geeignete Schutzausrüstung zu tragen, insbesondere Gesichtsmaske, Schutzbrille, Mund- und Atemschutz, und Schutzhandschuhe, da sich Teile lösen und umherfliegen können und es zur Staubbildung kommen kann. Arbeiten dürfen nur in ausreichend durchlüfteten Räumen und Arbeitsbereichen ausgeführt werden.
- Verwendung geeigneter und zugelassener Werkzeuge, Beachtung der Sicherheitsvorschriften
- Vor Beginn und Vornahme von Änderungen prüfen, ob das Produkt ge- oder verändert werden darf. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Verwendungshinweise bei Türen mit besonderen Schutzzielen:

(Brandschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, usw.)

- Halten Sie die Türen stets geschlossen, damit sämtliche technischen Funktionen gewährleistet sind.
- Verriegeln Sie ihr Türblatt stets über den Riegel (Versperren zB mit Schlüssel 2-tourig) und die Falle bzw. die Mehrfachverriegelung. Mit der Verriegelung nur über die Falle (ohne Versperren) können die Anforderungen an die Einbruchhemmung nicht erfüllt werden.
- Damit die Leistungseigenschaften gem. Kennzeichnung erhalten bleiben, sind keinerlei Änderungen am Türelement zulässig, wie z.B.:
 - Nacharbeiten des Türfalzes
 - Nachrüsten von Absenkdichtungen
 - Änderungen an der gelieferten Ausführung (Bohrungen, Verschraubungen, Kürzen, ..)
(das Anbringen von Schildern oder Haken mittels Klebeband ist zulässig)
 - Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Beschlags- Montage- und sonstigen Zubehörteilen
(ausgenommen Zylinder, sofern diese alle Anforderungen erfüllen)
 - Tausch oder Erneuerung von eventuell vorhandenen Verglasungen
- Türen können ihre raumabschließende Wirkung nur dann erfüllen, wenn deren Funktionsfähigkeit immer gewährleistet ist. Um dies sicherzustellen, sind die Domoferm Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen zu berücksichtigen (siehe www.domoferm.at).

Verwendungshinweise bei Toren mit besonderen Schutzzielen:

(Brandschutz, usw.)

- Ein Brandschutztor darf nicht gegen selbständiges Schließen gesichert werden! Ein selbständiges Schließen muss zu jedem Zeitpunkt möglich sein! Das selbständige Schließen ist laut Montageanleitung regelmäßig zu überprüfen (zB. durch Wartungstaster). Beim Schließen des Tores auf einen freien Bewegungsbereich achten.
- Damit die Leistungseigenschaften gem. Kennzeichnung erhalten bleiben, sind keinerlei Änderungen am Torelement zulässig, wie z.B.:
 - Änderungen an der gelieferten Ausführung (Bohrungen, Verschraubungen, Kürzen, ..)
(das Anbringen von Schildern mittels Klebeband ist zulässig)
 - Anbringung von Teilen, die die Dicke des Torblattes verändern und somit ein Schließen verhindern können
 - Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Beschlags- Montage- und sonstigen Zubehörteilen
(ausgenommen Zylinder, sofern diese alle Anforderungen erfüllen)
 - Tausch oder Erneuerung von eventuell vorhandenen Verglasungen

- Tore können ihre raumabschließende Wirkung nur dann erfüllen, wenn deren Funktionsfähigkeit immer gewährleistet ist. Um dies sicherzustellen, sind die Domoferm Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen zu berücksichtigen (siehe www.domoferm.at).

Verwendungshinweise allgemein:



- Achten Sie insbesondere während der Bauphase auf die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Lüften Sie regelmäßig!
 - Zugluft und starker Wind können das Tür-/Torblatt in Bewegung versetzen. Dies kann zu Sach- und Personenschäden führen. Beachten Sie dies beim Lüften!
 - Führen Sie das Türblatt beim Öffnen und Schließen am Sichtbeschlag vorsichtig mit der Hand.
 - Das Türblatt nicht ungebremst zuschlagen, oder bei möglichen Luftzug Situation ungesichert stehen lassen → lautes Knallgeräusch kann auftreten.
 - Achten Sie beim Schließen des Türblattes auf Ihre Finger, damit es zu keiner Klemmung zwischen Türblatt und Zarge kommt. Halten Sie Kinder und Personen, welche die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fern. Insbesondere bei Schiebetüren und -toren ist **ALLSEITIG** auf eine mögliche Klemmung zu achten! Bei häufiger Nutzung der Türen durch Kinder (z.B. in Kindergärten) empfehlen wir die Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen zur Verhinderung von Fingerklemmung (Fingerklemmrollo, ...).
 - Vermeiden Sie ein Schließen der Türe, wenn sich Gegenstände im Klemmungsbereich der Türe befinden, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Halten Sie den Bewegungsbereich von Toren immer frei.
 - Bei Beschädigungen an Torelementen ist das Tor außer Betrieb zu setzen und für eine schnellstmögliche Behebung des Schadens zu sorgen.
 - Stahl wird gebogen und geschnitten – beachten Sie daher stets, dass es beim Anfassen der Tür, der Zarge oder der Torelemente zu Verletzungen durch scharfe Kanten kommen kann.
 - Demontieren Sie nicht das Türblatt von der Zarge oder einzelne Komponenten → Verletzungsgefahr!
- Das Aufbringen von Zusatzbelastungen auf das Tür-/Torblatt ist strengstens verboten. Es ist auch verboten, sich auf das Tür-/Torblatt zu hängen.
- Bei Auftreten von Beschädigungen im Bereich der Türbänder oder anderer Trag- und Haltesysteme ist eine sofortige Reparatur zu veranlassen und die Handhabung der Türe einzustellen.
 - (es kann zum Heraus-, Herabfallen des Türblatts führen → Verletzungsgefahr!)
- Das Anbringen von unsachgemäß eingebrachten Materialien (z.B.: Keile) kann zu einer Beschädigung des Türblattes, den Beschlägen sowie der Zarge führen.
- Beachten Sie die Empfehlungen zur Verwendung und Positionierung eines Türstoppers in Domoferm GmbH & Co. KG -Preisliste!
- Die **unsachgemäße Einstellung bzw. Positionierung** von Öffnungsbegrenzungen (z.B.: Türstopper, Türschließer, usw.) **kann zu Beschädigung des Türelements führen**. Verwenden Sie ausschließlich Öffnungsbegrenzer mit Öffnungsdämpfungsfunktion.
- Der Radialdämpfer des Schließgewichts des Tores muss laut Montageanleitung eingestellt werden, um ein zu schnelles Schließen und die dadurch ausgehenden Gefahren zu vermeiden.
- Die Möglichkeit des nachträglichen Anbringens eines Türschließers ist mit Domoferm GmbH & Co. KG abzuklären.
- Kontrollieren Sie die Beschlagsteile auf ihren festen Sitz und Verschleiß. Ziehen Sie, falls nötig die Befestigungsschrauben nach. Betätigen Sie sämtliche Ihrer Türelemente mindestens einmal monatlich, um innere Korrosion und Schwergängigkeit zu unterbinden. Zudem müssen Beschläge gewartet bzw. geschmiert werden. Die Domoferm Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sind zu berücksichtigen (siehe www.domoferm.at).
- Sollten an verbauten elektronischen/elektrischen Zubehöerteilen, Verkabelungen oder Anschlussstellen Störungen auftreten, sind diese sorgsam gemäß übergebenen Anleitungen zu beheben, bzw. bei Unkenntnis und oder in Verbindung von Spannungen über 12 Volt vom Fachmann in Stand setzen zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass es nicht zu einem partiellen Nachdunkeln der Elemente durch Sonneneinstrahlung kommt. Intensive Wärmeeinwirkung kann zu einem Verzug des Türblattes führen!

- Durch Wärmestau (teilweise Bestrahlung) oder erhöhte thermische Belastungen, kann es zu einem spontanen Glasbruch kommen. Externe Wärmequellen (Heizkörper, Beleuchtung) und Sonneneinstrahlung begünstigen den Wärmestau.
- Verschmutzungen durch Rauch, Industrieabgase und Staub können in Verbindung mit Regen- oder Tauwasser Oberflächen beschädigen.
- Für Folgeschäden durch das Aufbringen von Klebebändern auf veredelten Oberflächen übernimmt Domoferm GmbH & Co. KG keine Gewährleistung.
- Sollte es zur Verschmutzung auf den Elementen kommen, sind diese mit milden Mitteln sofort rückstandsfrei zu entfernen.
Grundsätzlich empfehlen wir Staub mit einem nebelfeuchten Reinigungstuch oder -schwamm wegzuwischen. Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge oder klares Wasser. Meiden Sie Scheuermittel, Haushalts- und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Salmiak und Alkohol.
- Reparaturarbeiten an Stahloberflächen sollten auf Grund einer eventuell zu erwartenden Staubbildung nicht in geschlossenen Räumen und nur von versierten Personen durchgeführt werden. Das Tragen von Staubschutzmasken und Sicherheitshandschuhen ist empfohlen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Domoferm Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitungen zu Domoferm-Produkten (siehe www.domoferm.at).